



WARNING

Please read and follow all of the instructions & safety precautions detailed below prior to using this product. Failure to do so may result in serious personal injury and/or property damage.

Safety Precautions

- Do not expose this product to heat sources (including open flame or direct sunlight)
- Do not expose this product to water or liquids. If liquid enters the product, immediately unplug the product from any connected power sources or devices
- Do not disassemble or modify the product
- Avoid dropping this product (or any other heavy impact which might damage the internal circuit)
- In the unlikely event of any abnormalities (such as strange odor, overheating, leaking, color change, etc.), discontinue use immediately
- Avoid cleaning this product using liquids or chemical substances (use dry cloth only)
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer
- Dispose of this item properly (do not dispose of it in trash receptacles and do not attempt to incinerate it)
- Do not leave this product unattended while it is in use or while it is being charged
- This product is not a toy: KEEP AWAY FROM CHILDREN
- Only re-charge this device using a USB port wall adapter (not included)
- Do not re-charge via USB port on a computer
- Do not use this product while it is being charged
- When not being used for prolonged periods of time please charge every 3 months to avoid damaging the battery

T130/T133/T134/T135/T136/T153 USER MANUAL

The T130/T133/T134/T135/T136/T153 is a 6,000 mAh powerbank with a unique vinyl cover. Please see below product specifications & user guide.

T130/T133/T134/T135/T136/T153 Specifications

1. Battery Type: Grade A lithium polymer rechargeable battery
2. Battery Duration/Lifespan: 500 times
3. Capacity: 6,000 mAh
4. Power Input: 5V
5. Power Output: 5V
6. Current Input: 1A
7. Current Output: 1A & 2.1A
8. Product Size: 2 5/8" x 5 1/8" x 1/2"
9. Net Weight: 172g
10. Charge Time: up to 6 hours
11. Accessories: Micro-USB/USB charging cable & velvet travel pouch

To Charge the T130/T133/T134/T135/T136/T153

1. Insert the micro USB output of the charging cable into the T130/T133/T134/T135/T136/T153 & connect USB output to a wall adapter (not included).

2. Blue LED will flash in succession to indicate unit is being charged (all 4 blue LED lights will light up when device is fully charged)

To charge electronic devices using the T130/T133/T134/T135/T136/T153

1. Turn powerbank ON (press power button) - Blue LED lights will indicate remaining battery power

2. For devices charged by micro USB: use charging cable provided. Insert USB output into T130/T133/T134/T135/T136/T153 & micro USB output into your electronic device.

3. For devices charged by 30pin or 8pin (or other): use the charging cable that came with your device. Insert USB output into

T130/T133/T134/T135/T136/T153 & compatible output into your electronic device.

4. NOTE: Blue LED light will remain lit while your device is being charged.

5. To stop charging, simply disconnect the charging cable.

Note: to verify remaining battery percentage of **T130/T133/T134/T135/T136/T153** press power button

4 blue LED (from left to right) indicates 100 – 75% battery power remaining

3 blue LED (from left to right) indicates 75 – 50% battery power remaining

2 blue LED (from left to right) indicates 50 – 25% battery power remaining

1 blue LED (from left to right) indicates 25 – <0 % battery power remaining



CAUTION:

Risk of Fire and Burns, don't open, crush, disassemble and dispose of in fire. Accessible surfaces held or touched for short periods only. Don't heat above 50 °C or Incinerate. Follow Manufacturer's Instructions

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received,

including interference that may cause undesired operation.

Warning:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



AVERTISSEMENT

S'il vous plaît lire et suivre toutes les instructions et consignes de sécurité indiquées ci-dessous avant d'utiliser ce produit. De ne pas prendre ces précautions pourrait entraîner des blessures graves et/ou des dommages matériels.

Précautions de sécurité

- Ne pas exposer le produit à des sources de chaleur (incluant les flammes nues ou la lumière directe de soleil).
- Ne pas exposer le produit ni à de l'eau ni à des liquides. Si du liquide s'introduit dans le produit débrancher celui-ci immédiatement de toute source d'énergie ou d'un dispositif quelconque.
- Ne pas démonter ni modifier le produit.
- Éviter de laisser tomber le produit (et tout impact qui pourrait endommager ses circuits internes).
- Dans le cas improbable d'anomalies (telles que odeurs étranges, surchauffe, filtrations, changements de couleur, etc.) arrêter d'utiliser le produit immédiatement.
- Éviter de nettoyer le produit avec des liquides ou des substances chimiques (n'utiliser qu'un tissu sec).
- N'utiliser que les pièces et les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Se débarrasser du produit correctement (ne pas le jeter aux poubelles ni essayer de l'incinérer).
- Ne pas laisser le produit sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement ou en cours de chargement.
- Ce produit n'est pas un jouet: LE GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
- Seulement recharger ce dispositif en utilisant un port USB adapter à une prise murale (non inclus)
- Ne pas recharger via le port USB d'un ordinateur
- Ne pas utiliser le produit lorsqu'il est en cours de chargement.
- Si le produit ne s'utilise pendant des périodes de temps prolongées il faut le charger tous les trois mois pour éviter d'endommager la batterie.

MANUEL DE L'UTILISATEUR DU T130/T133/T134/T135/T136/T153

Le T130/T133/T134/T135/T136/T153 est un chargeur de 6 000 mAh, avec une couverture de vinyle. Veuillez lire les spécifications et le mode d'emploi du produit.

Spécifications du T130/T133/T134/T135/T136/T153

1. Type de batterie : Lithium-polymère rechargeable grade A
2. Durée/vie utile de la batterie : 500 fois
3. Capacité : 6000 mAh
4. Puissance d'entrée : 5V
5. Puissance de sortie : 5V
6. Courant d'entrée : 1A
7. Courant de sortie : 1A et 2.1A
8. Dimensions du produit : 2 5/8po x 5 1/8po x 1/2po
9. Poids net : 172g
10. Temps de chargement : 6 heures
11. Accessoires : Câble de chargement micro-USB/USB et pochette de voyage en velours.

Chargement du T130/T133/T134/T135/T136/T153

1. Insérer la sortie USB du câble de chargement dans le T130/T133/T134/T135/T136/T153 et connecter la sortie USB à un adaptateur de prise murale (non inclus).

2. La lumière bleue LED clignotera en succession pour signaler que le dispositif est en cours de chargement (les 4 lumières LED s'allumeront lorsque le dispositif est chargé).

Chargement de dispositifs électroniques avec le T130/T133/T134/T135/T136/T153

1. Allumer le chargeur (bouton d'allumage ON) – Les lumières LED bleues indiqueront le niveau d'énergie restante dans la batterie.

2. Pour des dispositifs chargés au moyen du micro USB: utiliser le câble de chargement fourni. Insérer la sortie USB dans le T130/T133/T134/T135/T136/T153 et la sortie micro USB dans votre dispositif électronique.

3. Pour des dispositifs chargés au moyen de connecteurs à 30 broches /8 broches (ou autre) : insérer la sortie USB dans le T130/T133/T134/T135/T136/T153 et la sortie compatible dans votre dispositif électronique.

4. NOTE: La lumière LED bleue demeurera allumée pendant le chargement du dispositif.

5. Pour arrêter le chargement, débrancher le câble de chargement.

Note: Pour vérifier le pourcentage d'énergie restante de la batterie du T130/T133/T134/T135/T136/T153 presser le bouton d'allumage.

4 lumières LED bleue (de gauche à droite) signale 100 – 75% d'énergie restante dans la batterie

3 lumières LED bleue (de gauche à droite) signale 75 – 50% d'énergie restante dans la batterie

2 lumières LED bleue (de gauche à droite) signale 50 – 25% d'énergie restante dans la batterie

1 lumière LED bleue (de gauche à droite) signale 25 – <0 % d'énergie restante dans la batterie



AVERTISSEMENT :

Risque d'incendie et de brûlures ; ne pas ouvrir, briser, démonter ni jeter dans le feu ou incinérer. Ne toucher les surfaces accessibles ni saisir l'appareil que brièvement. Température de travail maximale 50°C. Suivre le mode d'emploi du fabricant.

DÉCLARATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme au point 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne devrait pas causer d'interférences nuisibles et

(2) Ne devrait pas voir son fonctionnement altéré par des interférences nuisibles.

Mise en garde :

Toute transformation ou modification non expressément autorisée par l'autorité responsable pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.



ADVERTENCIA

Por favor, lea y siga todas las instrucciones y precauciones de seguridad que se detallan a continuación antes de utilizar este producto. El no hacerlo puede traer como consecuencia lesiones personales graves y/o daños materiales.

Precauciones de seguridad

- No exponer el producto a fuentes de calor (incluyendo las llamas abiertas y la luz directa del sol).
- No exponer el producto ni al agua ni a líquidos. Si un líquido se introduce en el producto desconectarlo inmediatamente de toda fuente de energía y de cualquier dispositivo.
- No desarmar ni modificar el producto.
- No dejar caer el producto (evitar todo impacto que podría dañar sus circuitos internos).
- En el caso improbable de alguna anomalía (olores extraños, sobrecalentamiento, filtraciones, cambios de color, etc.) dejar de usar el producto inmediatamente.
- No limpiar el producto con líquidos ni sustancias químicas (usar solamente un trapo seco).
- Utilizar solamente los accesorios y piezas especificados por el fabricante.
- Deshacerse del producto en forma correcta (no arrojarlo a la basura ni incinerarlo).
- No dejar el producto sin vigilancia cuando está en funcionamiento o cargándose.
- Este producto no es un juguete: MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Solo recargar este dispositivo mediante un adaptador de pared USB (no incluido)
- No recargar a través del puerto USB del ordenador
- No utilizar el producto mientras se está cargando.
- Si el producto no se utiliza por largos periodos de tiempo, hay que cargarlo cada 3 meses para evitar dañar la batería.

MANUAL DEL USUARIO DEL T130/T133/T134/T135/T136/T153

El T130/T133/T134/T135/T136/T153 es un cargador de 6,000 mAh con una cubierta única de vinilo. Sírvase leer a continuación las especificaciones e instrucciones del producto.

Especificaciones del T130/T133/T134/T135/T136/T153

1. Tipo de batería: Recargable de polímero de litio grado A
2. Duración/vida útil de la batería: 500 veces
3. Capacidad: 6,000 mAh
4. Potencia de entrada: 5V
5. Potencia de salida : 5V
6. Corriente de entrada: 1A
7. Corriente de salida: 1A y 2.1A
8. Dimensiones del producto: 2 5/8" x 5 1/8" x 1/2"
9. Peso neto: 172g
10. Tiempo de carga: 6 horas
11. Accesorios : Cable de carga Micro-USB/USB y estuche de viaje de terciopelo.

Carga del T130/T133/T134/T135/T136/T153

1. Insertar la salida micro USB del cable de carga en el T130/T133/T134/T135/T136/T153 y conectar la salida USB a un adaptador de pared (no incluido).
2. La luz LED azul parpadeará en sucesión para indicar que la unidad se está cargando (las 4 LED azules se alumbrarán cuando el dispositivo esté cargado).

Para cargar dispositivos electrónicos con el T130/T133/T134/T135/T136/T153

1. Encender el cargador (ON) botón de encendido – Las luces LED azules indicarán la carga restante en la batería.
2. Para cargar dispositivos con micro USB: utilizar cable de carga proporcionado. Insertar salida USB en el T130/T133/T134/T135/T136/T153 y salida micro USB en el dispositivo electrónico.
3. Para dispositivos cargados con conectores de 30clavijas, 8clavijas (u otro): usar el cable de carga proporcionado con el dispositivo. Inserte la salida USB en el T130/T133/T134/T135/T136/T153 y la salida compatible en el dispositivo electrónico.
4. NOTA: La luz LED azul permanecerá encendida mientras el dispositivo se está cargando.
5. Para detener la carga, simplemente desconectar el cable de carga.

Nota: para verificar el porcentaje de energía en la batería del **T130/T133/T134/T135/T136/T153** presionar botón de encendido

- 4 luz LED azul (de izquierda a derecha) indica 100 – 75% de energía restante en la batería
- 3 luz LED azul (de izquierda a derecha) indica 75 – 50% de energía restante en la batería
- 2 luz LED azul (de izquierda a derecha) indica 50 – 25% de energía restante en la batería
- 1 luz LED azul (de izquierda a derecha) indica 25 – <0 % de energía restante en la batería



ADVERTENCIA :

Riesgo de incendio y quemaduras; no abrir, quebrar, desmontar ni arrojar al fuego o incinerar. No tocar las superficies accesibles ni agarrar el dispositivo por mucho rato. Temperatura de trabajo máxima 50°C. Seguir las instrucciones del fabricante.

DÉCLARACIÓN DE LA FCC

Este aparato cumple con la norma 15 del reglamento de la FCC. Su funcionamiento debe cumplir con las siguientes condiciones:

- (1) El aparato no debería causar interferencias perjudiciales y
- (2) Su funcionamiento no debería afectarse a causa de interferencias perjudiciales.

Aviso:

Toda transformación o modificación no autorizada explícitamente por la autoridad responsable podría anular el derecho a utilizar el equipo.