



### **WARNING**

Please read and follow all of the instructions & safety precautions detailed below prior to using this product.  
Failure to do so may result in serious personal injury and / or property damage.

### **Safety Precautions**

- Do not expose this product to heat sources (including open flame or direct sunlight)
- Do not expose this product to water or liquids. If liquid enters the product, immediately unplug the product from any connected power sources or devices.
- Do not disassemble or modify the product
- Avoid dropping this product (or any other heavy impact which might damage the internal circuit)
- In the unlikely event of any abnormalities (such as strange odor, overheating, leaking, color change, etc.), discontinue use immediately.
- Avoid cleaning this product using liquids or chemical substances (use dry cloth only)
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer
- Dispose of this item properly (do not dispose of it in trash receptacles and do not attempt to incinerate it)
- Do not leave this product unattended while it is in use or while it is being charged
- This product is not a toy: KEEP AWAY FROM CHILDREN
- Only re-charge this device using a USB port wall adapter with (not included)
- Do not re-charge via USB port on a computer
- Do not charge more than 1 device per USB port at the same time
- Do not use this product while it is being charged
- When not being used for prolonged periods of time please charge every 3 months to avoid damaging the battery


### **T1033 USER MANUAL**

The T1033 is a 500 mAh plastic powerbank with a rubberized strap. Please see below product specifications & user guide.

#### **T1033 Specifications**

1. Battery Type: Grade A Lithium Polymer rechargeable battery
2. Battery Duration/Lifespan: 500 times
3. Capacity: 500 mAh
4. Power Input: DC 5V/0.5A
5. Power Output: DC 5V/0.6A
6. Product Size: 6 1/8" x 7/8" x 1/2"
7. Net Weight: 21g
8. Charge Time: 2 hours
9. Accessories: Micro-USB/USB charging cable & integrated dual micro-USB/8-pin adapter

## T1033 Product Map



### To Charge T1033

1. Insert the micro USB output of the charging cable into the T1033 & connect USB output to a wall adapter (not included).
2. LED will light RED while charging & will turn off once the T1033 is fully charged (charging will stop automatically once the T1033 is fully charged).

### To charge electronic devices using the T1033

1. Swipe the switch button to gain access to the integrated dual micro-USB/8-pin adapter.
2. Insert the USB output into T1033 & connect the micro USB output into your electronic device.
3. Charging will stop automatically once the device is fully charged.



### CAUTION:

Risk of Fire and Burns, don't open, crush, disassemble and dispose of in fire. Accessible surfaces held or touched for short periods only. Don't heat above 50 °C or Incinerate. Follow Manufacturer's Instructions

### FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### Warning:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



## AVERTISSEMENT

S'il vous plaît lire et suivre toutes les instructions et consignes de sécurité indiquées ci-dessous avant d'utiliser ce produit. De ne pas prendre ces précautions pourrait entraîner des blessures graves et / ou des dommages matériels.

### Précautions de sécurité

- Ne pas exposer le produit à des sources de chaleur (incluant les flammes nues ou la lumière directe de soleil).
- Ne pas exposer le produit ni à de l'eau ni à des liquides. Si du liquide s'introduit dans le produit débrancher celui-ci immédiatement de toute source d'énergie ou d'un dispositif quelconque.
- Ne pas démonter ni modifier le produit.
- Éviter de laisser tomber le produit (et tout impact qui pourrait endommager ses circuits internes).
- Dans le cas improbable d'anomalies (telles que odeurs étranges, surchauffe, filtrations, changements de couleur, etc.) arrêter d'utiliser le produit immédiatement.
- Éviter de nettoyer le produit avec des liquides ou des substances chimiques (n'utiliser qu'un tissu sec).
- N'utiliser que les pièces et les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Se débarrasser du produit correctement (ne pas le jeter aux poubelles ni essayer de l'incinérer).
- Ne pas laisser le produit sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement ou en cours de chargement.
- Ce produit n'est pas un jouet: **LE GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**
- Seulement recharger ce dispositif en utilisant un port USB adapter à une prise murale (non inclus)
- Ne pas recharger via le port USB d'un ordinateur
- Ne pas utiliser le produit lorsqu'il est en cours de chargement.
- Si le produit ne s'utilise pendant des périodes de temps prolongées il faut le charger tous les trois mois pour éviter d'endommager la batterie.


## MANUEL DE L'UTILISATEUR DU T1033

Le **T1033** est un chargeur en plastique muni d'une bandoulière caoutchoutée. Veuillez lire ci-dessous les spécifications et le mode d'emploi du produit.

### Spécifications du T1033

1. Type de batterie : Grade A lithium polymère rechargeable
2. Durée/Vie utile : 500 fois
3. Capacité : 500 mAh
4. Puissance d'entrée : 5V/0.5A CC
5. Puissance de sortie : 5V/0.6A CC
6. Dimensions du produit : 6 1/8po x 7/8po x 1/2po
7. Poids net : 21g
8. Temps de chargement : 2 heures
9. Accessoires : Câble de chargement Micro-USB/USB et adaptateur double micro-USB/8-broches

## Diagramme du T1033



### Chargement du T1033

1. Insérer la sortie micro USB du câble de chargement dans le **T1033** et connecter la sortie USB à un adaptateur de prise murale (non inclus).
2. LED rouge s'allumera pendant le chargement et s'éteindra une fois le **T1033** complètement chargé (le chargement s'arrêtera automatiquement).

### Chargement de dispositifs électroniques au moyen du T1033

1. Changer d'interrupteur pour avoir accès à l'adaptateur intégré double micro-USB/8-broches.
2. Insérer la sortie USB dans le **T1033** et connecter la sortie micro USB dans le dispositif électronique.
3. Le chargement s'arrêtera automatiquement une fois le dispositif chargé.



### AVERTISSEMENT :

Risque d'incendie et de brûlures ; ne pas ouvrir, briser, démonter ni jeter dans le feu ou incinérer. Ne toucher les surfaces accessibles ni saisir l'appareil que brièvement. Température de travail maximale 50°C. Suivre le mode d'emploi du fabricant.

### DÉCLARATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme au point 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne devrait pas causer d'interférences nuisibles et
- (2) Ne devrait pas voir son fonctionnement altéré par des interférences nuisibles.

### Mise en garde :

Toute transformation ou modification non expressément autorisée par l'autorité responsable pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.



## **ADVERTENCIA**

Por favor, lea y siga todas las instrucciones y precauciones de seguridad que se detallan a continuación antes de utilizar este producto. El no hacerlo puede traer como consecuencia lesiones personales graves y / o daños materiales.

### **Precauciones de seguridad**

- No exponer el producto a fuentes de calor (incluyendo las llamas abiertas y la luz directa del sol).
- No exponer el producto ni al agua ni a líquidos. Si un líquido se introduce en el producto desconectarlo inmediatamente de toda fuente de energía y de cualquier dispositivo.
- No desarmar ni modificar el producto.
- No dejar caer el producto (evitar todo impacto que podría dañar sus circuitos internos).
- En el caso improbable de alguna anomalía (olores extraños, sobrecalentamiento, filtraciones, cambios de color, etc.) dejar de usar el producto inmediatamente.
- No limpiar el producto con líquidos ni sustancias químicas (usar solamente un trapo seco).
- Utilizar solamente los accesorios y piezas especificados por el fabricante.
- Deshacerse del producto en forma correcta (no arrojarlo a la basura ni incinerarlo).
- No dejar en producto sin vigilancia cuando está en funcionamiento o cargándose.
- Este producto no es un juguete: MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Solo recargar este dispositivo mediante un adaptor de pared USB (no incluido)
- No recargar a través del puerto USB del ordenador
- No utilizar el producto mientras se está cargando.
- Si el producto no se utiliza por largos periodos de tiempo, hay que cargarlo cada 3 meses para evitar dañar la batería.


### **MANUAL DEL USUARIO DEL T1033**

El T1033 es un cargador de plástico con correa de goma. A continuación las especificaciones e instrucciones de uso del producto.

#### **Especificaciones del T1033**

1. Tipo de batería: Grado A polímero de litio recargable
2. Duración/vida útil: 500 veces
3. Capacidad: 500 mAh
4. Potencia de entrada: 5V/0.5A CC
5. Potencia de salida: 5V/0.6A CC
6. Dimensiones del producto: 6 1/8"o x 7/8"o x 1/2"
7. Peso neto: 21g
8. Tiempo de carga: 2 horas
9. Accesorios: Cable de carga Micro-USB/USB y adaptor doble micro-USB/8-clavijas

## Diagrama del T1033



## Carga del T1033

1. Insertar la salida micro USB del cable de carga en el T1033 y conectar la salida USB a un adaptador de tomacorriente mural (no incluido).
2. LED roja se iluminará durante la carga y se apagará cuando el T1033 haya cargado (la carga se detiene automáticamente).

## Carga de dispositivos electrónicos con el T1033

1. Cambiar de interruptor para tener acceso al adaptador integrado doble micro-USB/8-clavijas.
2. Insertar la salida USB en el T1033 y conectar la salida micro USB en el dispositivo electrónico.
3. La carga se detendrá automáticamente cuando el dispositivo esté cargado.



## ADVERTENCIA :

Riesgo de incendio y quemaduras; no abrir, quebrar, desmontar ni arrojar al fuego o incinerar. No tocar las superficies accesibles ni agarrar el dispositivo por mucho rato. Temperatura de trabajo máxima 50°C. Seguir las instrucciones del fabricante.

## DÉCLARACIÓN DE LA FCC

Este aparato cumple con la norma 15 del reglamento de la FCC. Su funcionamiento debe cumplir con las siguientes condiciones:

- (1) El aparato no debería causar interferencias perjudiciales y
- (2) Su funcionamiento no debería afectarse a causa de interferencias perjudiciales.

## Aviso:

Toda transformación o modificación no autorizada explícitamente por la autoridad responsable podría anular el derecho a utilizar el equipo.