



### **WARNING**

Please read and follow all of the instructions & safety precautions detailed below prior to using this product. Failure to do so may result in serious personal injury and / or property damage.

#### **Safety Precautions**

- Do not expose this product to heat sources (including open flame or direct sunlight)
- Do not expose this product to water or liquids. If liquid enters the product, immediately unplug the product from any connected power sources or devices.
- Do not disassemble or modify the product
- Avoid dropping this product (or any other heavy impact which might damage the internal circuit)
- In the unlikely event of any abnormalities (such as strange odor, overheating, leaking, color change, etc.) discontinue use immediately.
- Avoid cleaning this product using liquids or chemical substances (use dry cloth only)
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer
- Dispose of this item properly (do not dispose of it in trash receptacles and do not attempt to incinerate it)
- Do not leave this product unattended while it is in use or while it is being charged
- This product is not a toy: **KEEP AWAY FROM CHILDREN**
- Only re-charge this device using a USB port wall adapter with (not included)
- Do not re-charge via USB port on a computer
- Do not charge more than 1 device per USB port at the same time
- Do not use this product while it is being charged
- When not being used for prolonged periods of time please charge every 3 months to avoid damaging the battery


### **T138 USER MANUAL**

The T138 is a 16,000 mAh executive powerbank with a rich Fabrizio vinyl cover. Please see below product specifications & user guide.

#### **T138 Specifications**

1. Battery Type: Grade A Lithium Polymer rechargeable battery
2. Battery Duration/Lifespan: 500 times
3. Capacity: 16,000 mAh
4. Power Input: 5V
5. Power Output: 5V
6. Current Input: 1A
7. Current Output: 1A & 2.1A
8. Product Size: 7 ¼" x 4 ¼" x ½"
9. Net Weight: 408g
10. Charge Time: 9 hours
11. Accessories: USB/micro-USB charging cable & velvet travel pouch

## T138 Product Map



### To charge the T138

1. Insert the micro USB output of the charging cable into the **T138** & connect USB output to a wall adapter (not included).
2. Grey LED light will light up & the digital battery display will indicate battery percentage while device is being charged. (LED will turn off after 10 seconds)
3. LED screen will display IN (DC 5V/1A micro USB input is being used to charge the T138)
4. Once fully charged, battery display will indicate 100%.

### NOTE:

- To activate flashlight, double press the power button (double press again to turn flashlight OFF) at any time
- To verify remaining battery power, press power button

### To charge electronic devices using the T138

1. If your electronic device is compatible with a micro USB adapter, you may use the cable included with the T138. If your electronic device requires a different adapter for charging (such as iPhone 4/5/6), use the cable included with your device.
2. Connect selected adapter to your electronic device & USB output to the 1A or 2.1A port

3. Press the power button & your device will begin charging (to stop charging, disconnect the cable)

NOTE: Grey LED screen will remain lit while your device is charging & will display remaining battery power/which USB port is in use (OUT DC5V 1A or 2.1A)



**CAUTION:**

Risk of Fire and Burns, don't open, crush, disassemble and dispose of in fire. Accessible surfaces held or touched for short periods only. Don't heat above 50 °C or Incinerate. Follow Manufacturer's Instructions

**FCC STATEMENT**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Warning:**

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



## AVERTISSEMENT

S'il vous plaît lire et suivre toutes les instructions et consignes de sécurité indiquées ci-dessous avant d'utiliser ce produit. De ne pas prendre ces précautions pourrait entraîner des blessures graves et / ou des dommages matériels.

### Précautions de sécurité

- Ne pas exposer le produit à des sources de chaleur (incluant les flammes nues ou la lumière directe de soleil).
- Ne pas exposer le produit ni à de l'eau ni à des liquides. Si du liquide s'introduit dans le produit débrancher celui-ci immédiatement de toute source d'énergie ou d'un dispositif quelconque.
- Ne pas démonter ni modifier le produit.
- Éviter de laisser tomber le produit (et tout impact qui pourrait endommager ses circuits internes).
- Dans le cas improbable d'anomalies (telles que odeurs étranges, surchauffe, filtrations, changements de couleur, etc.) arrêter d'utiliser le produit immédiatement.
- Éviter de nettoyer le produit avec des liquides ou des substances chimiques (n'utiliser qu'un tissu sec).
- N'utiliser que les pièces et les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Se débarrasser du produit correctement (ne pas le jeter aux poubelles ni essayer de l'incinérer).
- Ne pas laisser le produit sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement ou en cours de chargement.
- Ce produit n'est pas un jouet: LE GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
- Ne pas charger plus d'un dispositif à la fois dans un même port USB.
- Seulement recharger ce dispositif en utilisant un port USB adapter à une prise murale (non inclus)
- Ne pas recharger via le port USB d'un ordinateur
- Ne pas utiliser le produit lorsqu'il est en cours de chargement.
- Si le produit ne s'utilise pendant des périodes de temps prolongées il faut le charger tous les trois mois pour éviter d'endommager la batterie.

### Manuel de l'utilisateur du T138

Le T138 est un chargeur exécutif de 16 000 mAh doté d'une couverture de vinyle Fabrizio de texture riche. Veuillez lire ci-dessous les spécifications et le mode d'emploi du produit.

#### Spécifications du T138

1. Type de batterie : Lithium-polymère rechargeable grade A
2. Durée/vie utile de la batterie : 500 fois

3. Capacité : 16 000 mAh
4. Puissance d'entrée : 5V
5. Puissance de sortie : 5V
6. Courant d'entrée : 1A
7. Courant de sortie : 1A et 2.1A
8. Dimensions du produit : 7 ¼po x 4 ¼po x ½po
9. Poids net : 408g
10. Temps de chargement : 9 heures
11. Accessoires : Câble de chargement micro USB/USB et pochette de voyage en velours

### Diagramme du T138



### Chargement du T138

1. Insérer la sortie micro USB du câble de chargement dans le **T138** et connecter la sortie USB à un adaptateur de prise murale (non incluse).
2. La lumière LED grise s'allumera et l'afficheur numérique de la batterie signalera le pourcentage restant pendant le chargement du dispositif. (LED s'éteindra après 10 secondes).
3. L'écran LED affichera IN (l'entrée micro USB 5V/1A CC est utilisée pour charger le T138).
4. Une fois complètement chargée la batterie affichera 100%.

### NOTE:

- Pour activer la lampe, presser deux fois le bouton d'allumage (presser deux fois à

nouveau pour l'éteindre en tout temps).

- Pour vérifier le niveau d'énergie restante dans la batterie, presser le bouton d'allumage.

### **Chargement de dispositifs électroniques au moyen du T138**

1. Si le dispositif électronique est compatible avec l'adaptateur USB, on peut utiliser le câble inclus avec le T138. Si le dispositif électronique nécessite un adaptateur différent pour charger (tels les iPhone 4/5/6), utilisez le câble inclus avec le dispositif.
2. Connecter l'adaptateur sélectionné au dispositif électronique et la sortie USB au port 1A ou 2.1A
3. Presser le bouton d'allumage et le chargement du dispositif commencera (pour interrompre le chargement déconnecter le câble).

NOTE: L'écran LED gris demeurera allumé pendant le chargement du dispositif et affichera le niveau de batterie restant et le port USB utilisé (sortie 5V CC1A ou 2.1A).



### **AVERTISSEMENT :**

Risque d'incendie et de brûlures ; ne pas ouvrir, briser, démonter ni jeter dans le feu ou incinérer. Ne toucher les surfaces accessibles ni saisir l'appareil que brièvement. Température de travail maximale 50°C. Suivre le mode d'emploi du fabricant.

### **DÉCLARATION DE LA FCC**

Cet appareil est conforme au point 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne devrait pas causer d'interférences nuisibles et
- (2) Ne devrait pas voir son fonctionnement altéré par des interférences nuisibles.

### **Mise en garde :**

Toute transformation ou modification non expressément autorisée par l'autorité responsable pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.



## **ADVERTENCIA**

Por favor, lea y siga todas las instrucciones y precauciones de seguridad que se detallan a continuación antes de utilizar este producto. El no hacerlo puede traer como consecuencia lesiones personales graves y / o daños materiales.

### **Precauciones de seguridad**

- No exponer el producto a fuentes de calor (incluyendo las llamas abiertas y la luz directa del sol).
- No exponer el producto ni al agua ni a líquidos. Si un líquido se introduce en el producto desconectarlo inmediatamente de toda fuente de energía y de cualquier dispositivo.
- No desarmar ni modificar el producto.
- No dejar caer el producto (evitar todo impacto que podría dañar sus circuitos internos).
- En el caso improbable de alguna anomalía (olores extraños, sobrecalentamiento, filtraciones, cambios de color, etc.) dejar de usar el producto inmediatamente.
- No limpiar el producto con líquidos ni sustancias químicas (usar solamente un trapo seco).
- Utilizar solamente los accesorios y piezas especificados por el fabricante.
- Deshacerse del producto en forma correcta (no arrojarlo a la basura ni incinerarlo).
- No dejar el producto sin vigilancia cuando está en funcionamiento o cargándose.
- Este producto no es un juguete: **MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- No cargar más de un dispositivo a la vez en un mismo puerto USB.
- Solo recargar este dispositivo mediante un adaptador de pared USB (no incluido)
- No recargar a través del puerto USB del ordenador
- No utilizar el producto mientras se está cargando.
- Si el producto no se utiliza por largos periodos de tiempo, hay que cargarlo cada 3 meses para evitar dañar la batería.

### **Manual del usuario del T138**


El T138 es un cargador ejecutivo de 16,000 mAh con una cubierta de vinilo Fabrizio de densa textura. Sírvase leer a continuación la especificaciones y el modo de empleo del producto.

#### **Especificaciones técnicas del T138**

1. Tipo de batería: Polímero de litio recargable de grado A
2. Duración/vida útil de la batería: 500 veces
3. Capacidad: 16 000 mAh
4. Potencia de entrada: 5V
5. Potencia de salida: 5V
6. Corriente de entrada: 1A
7. Corriente de salida: 1A y 2.1A

8. Dimensiones del producto: 7 ¼" x 4 ¼" x ½"
9. Peso neto: 408g
10. Tiempo de carga: 9 horas
11. Accesorios: Cable de carga micro USB/USB y estuche de viaje de terciopelo

### Diagrama del T138



### Carga del T138

1. Insertar la salida micro USB del cable de carga en el **T138** y conectar la salida USB a un adaptador de corriente mural (no incluido).
2. La luz LED gris se encenderá y el visor numérico de la batería señalará el porcentaje restante durante la carga del dispositivo. (LED se apagará en 10 segundos).
3. La pantalla LED mostrará IN (la entrada micro USB 5V/1A CC se emplea para cargar el T138).
4. Una vez cargada la batería mostrará 100%.

### NOTA:

- Para activar la linterna, oprimir dos veces el botón de encendido (oprimir dos veces de nuevo para apagarla en cualquier momento).
- Para verificar el nivel de energía restante en la batería, oprimir el botón de encendido.

### Carga de dispositivos electrónicos con el T138

1. Si el dispositivo electrónico es compatible con el adaptador USB, se puede emplear el cable incluido con el T138. Si el dispositivo necesita un adaptador diferente para



cargar (como los iPhone 4/5/6), emplear el cable incluido con el dispositivo.

2. Conectar el adaptador seleccionado al dispositivo electrónico y la salida USB a l puerto 1A o 2.1A
3. Oprimir el botón de encendido y la carga del dispositivo empezará (para interrumpir la carga desconectar el cable).

NOTA: La pantalla LED gris permanecerá encendida durante la carga del dispositivo y mostrará el nivel de batería y el puerto USB utilizado (salida 5V CC 1A o 2.1A).



**ADVERTENCIA :**

Riesgo de incendio y quemaduras; no abrir, quebrar, desmontar ni arrojar al fuego o incinerar. No tocar las superficies accesibles ni agarrar el dispositivo por mucho rato. Temperatura de trabajo máxima 50°C. Seguir las instrucciones del fabricante.

**DÉCLARACIÓN DE LA FCC**

Este aparato cumple con la norma 15 del reglamento de la FCC. Su funcionamiento debe cumplir con las siguientes condiciones:

- (1) El aparato no debería causar interferencias perjudiciales y
- (2) Su funcionamiento no debería afectarse a causa de interferencias perjudiciales.

**Aviso:**

Toda transformación o modificación no autorizada explícitamente por la autoridad responsable podría anular el derecho a utilizar el equipo.