



WARNING

Please read and follow all of the instructions & safety precautions detailed below prior to using this product. Failure to do so may result in serious personal injury and / or property damage.

Safety Precautions

- Do not expose this product to heat sources (including open flame or direct sunlight)
- Do not expose this product to water or liquids. If liquid enters the product, immediately unplug the product from any connected power sources or devices.
- Do not disassemble or modify the product
- Avoid dropping this product (or any other heavy impact which might damage the internal circuit)
- In the unlikely event of any abnormalities (such as strange odor, overheating, leaking, color change, etc.), discontinue use immediately.
- Avoid cleaning this product using liquids or chemical substances (use dry cloth only)
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer
- Dispose of this item properly (do not dispose of it in trash receptacles and do not attempt to incinerate it)
- Do not leave this product unattended while it is in use or while it is being charged
- This product is not a toy: **KEEP AWAY FROM CHILDREN**
- Only re-charge this device using a USB port wall adapter (not included)
- Do not re-charge via USB port on a computer
- Do not use this product while it is being charged
- When not being used for prolonged periods of time please charge every 3 months to avoid damaging the battery

T309 User Manual

The T309 is a high quality Wireless 4.0 CSR foldable stereo headset with a 3.5mm audio jack for manual connections. Please read below production specifications & user guide.

T309 Specifications

Battery Type: Grade A Lithium Polymer rechargeable battery

Battery Duration/Lifespan: 300 times

Capacity: 400 mAh

Power Input & Current: DC 5V/01A

Sound Output: 25mW

Sensitivity: 95 dB

Frequency Response: 20Hz – 20KHz

Distortion Rate: <1%

Wireless Version: Wireless 4.0 CSR

Range of Wireless Communication: 10 meters

Charge Time (0-100%): 2 hours


Playback Time: Up to 25 hours

Accessories: AUX audio cable & Micro USB charging cable

Product Size: 7 1/8" x 6"

Net Weight: 153g

T309 Product Map



1. Multi-Function Button (power/pair)
2. Previous song
3. Next song
4. Volume Up

5. Volume down
6. LED Indicator
7. 3.5 AUX input
8. Microphone
9. Micro USB charging input

T309 Operation

1. On: press & hold Multi-Function button – blue LED will flash to indicate the headset is ready for pairing NOTE: previously paired devices will automatically connect to the **T309** headset
2. Off: press & hold Multi-Function button

Wireless Pairing

1. Once T309 has been turned ON enable Bluetooth function on your electronic device.
2. Search Bluetooth signal **Spector T309** & pair your device (Blue LED will remain lit once T309 is paired & will flash slowly when in music mode)
3. TO DISCONNECT from Bluetooth – press & hold “previous song” button for 10 seconds

Wireless Mode

1. Play/Pause/Answer & End call: press Multi-Function button
2. Volume control: press +/- buttons
3. Skip songs: press skip buttons

Aux Mode

1. NOTE: T309 does NOT require battery power when in AUX Mode.
2. Plug in 3.5mm AUX audio cable into the T309 & into your audio device (If turned on, T309 headset will automatically turn OFF when audio cable is plugged in)
3. Play/Pause/Skip Songs/Volume Control/Answer & End Calls: must be controlled directly on your audio device

To Charge the T309

1. Insert micro USB into the **T309** & connect the USB output to a wall adapter (not included)
2. Red LED indicates the device is charging (Red LED will turn off once fully charged)
3. Low battery indicator: audio alarm will prompt you to recharge the headset when the battery is low.



FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning:

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



AVERTISSEMENT

S'il vous plaît lire et suivre toutes les instructions et consignes de sécurité indiquées ci-dessous avant d'utiliser ce produit. De ne pas prendre ces précautions pourrait entraîner des blessures graves et / ou des dommages matériels.

Précautions de sécurité

- Ne pas exposer le produit à des sources de chaleur (incluant les flammes nues ou la lumière directe de soleil).
- Ne pas exposer le produit ni à de l'eau ni à des liquides. Si du liquide s'introduit dans le produit débrancher celui-ci immédiatement de toute source d'énergie ou d'un dispositif quelconque.
- Ne pas démonter ni modifier le produit.
- Éviter de laisser tomber le produit (et tout impact qui pourrait endommager ses circuits internes).
- Dans le cas improbable d'anomalies (telles que odeurs étranges, surchauffe, filtrations, changements de couleur, etc.) arrêter d'utiliser le produit immédiatement.
- Éviter de nettoyer le produit avec des liquides ou des substances chimiques (n'utiliser qu'un tissu sec).
- N'utiliser que les pièces et les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Se débarrasser du produit correctement (ne pas le jeter aux poubelles ni essayer de l'incinérer).
- Ne pas laisser le produit sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement ou en cours de chargement.
- Ce produit n'est pas un jouet: LE GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
- Ne pas charger plus d'un dispositif à la fois dans un même port USB.
- Seulement recharger ce dispositif en utilisant un port USB adapter à une prise murale (non inclus)
- Ne pas recharger via le port USB d'un ordinateur
- Ne pas utiliser le produit lorsqu'il est en cours de chargement.
- Si le produit ne s'utilise pendant des périodes de temps prolongées il faut le charger tous les trois mois pour éviter d'endommager la batterie.

Manuel de l'utilisateur du T309

Le T309 est un casque d'écoute stéréo sans fil 4.0 CSR avec une prise audio de 3.5mm pour connexion manuelle. Veuillez lire ci-dessous les spécifications du produit et le mode d'emploi.

Spécifications du T309

Type de batterie : Lithium-polymère rechargeable grade A

Durée/vie utile de la batterie : 300 fois

Capacité : 400 mAh

Puissance d'entrée et courant : DC 5V/1A

Puissance de sortie du son: 25mW

Sensibilité : 95dB

Réponse en fréquence : 20Hz – 20KHz

Taux de distorsion : <1%

Version sans fil : 4.0 CSR

Portée de la communication sans fil : 10 mètres

Temps de chargement (0-100%) : 2 heures


Temps de reproduction : Jusqu'à 25 heures

Accessoires : câble audio AUX et câble de chargement micro USB

Dimensions du produit : 7 1/8po x 6po

Poids net : 153g

Diagramme du T309



1. Bouton multifonction : (Allumage/Appariement)
2. Chanson précédente
3. Chanson suivante
4. Monter le volume
5. Baisser le volume
6. Témoin LED
7. Entrée AUX 3.5 mm
8. Microphone
9. Entrée de chargement Micro USB

Fonctionnement du T309

1. Allumer: Appuyer et garder enfoncé le bouton multi fonction – La lumière LED bleue clignotera rapidement pour signaler que l'écouteur est prêt à l'appariement NOTE: Les dispositifs appariés préalablement s'apparieront automatiquement avec le casque **T309**.
2. Éteindre : Appuyer et garder enfoncé le bouton multifonction.

Appariement sans fil

1. Une fois que le T309 est allumé activer la fonction Bluetooth dans le dispositif électronique.
2. Chercher le signal Bluetooth **Spector T309** et appairer le dispositif (la lumière LED bleue demeurera allumée une fois que le T309 est apparié et clignotera lentement en mode musique).
3. Pour DÉCONNECTER Bluetooth – Appuyer et garder enfoncé le bouton « Chanson précédente» pendant 10 secondes.

Mode sans fil

1. Reproduire/Pause/Répondre et Terminer appel: appuyer sur bouton Multifonction
2. Contrôle du volume: appuyer sur les boutons +/-
3. Sauter des chansons : appuyer sur le bouton Sauter / skip

Mode Aux

1. NOTE: Le T309 N'A PAS BESOIN de batterie en mode AUX.
2. Branchez le câble audio de 3.5mm AUX dans le **T309** et dans le dispositif audio (Si allumé, le casque **T309** s'éteindra automatiquement lorsque la câble est branché).
3. Reproduire/Pause/Sauter chansons/Contrôle de volume/Répondre et terminer appels: doivent se contrôler directement du dispositif audio.

Chargement du T309

1. Insérer le micro USB dans le **T309** et connecter la sortie USB à un adaptateur de prise murale (non inclus).
2. La lumière LED rouge signale que le dispositif est en cours de chargement (LED rouge s'éteindra une fois le chargement terminé).
3. Témoin de charge insuffisante de batterie: une alarme vous avertira de recharger le casque lorsque le niveau de batterie est bas.



DÉCLARATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme au point 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne devrait pas causer d'interférences nuisibles et
- (2) Ne devrait pas voir son fonctionnement altéré par des interférences nuisibles.

Cet équipement a fait l'objet de tests ayant démontré sa conformité aux limites correspondantes à un appareil numérique de classe B, selon la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. L'équipement génère, utilise et émet de l'énergie de fréquences radio et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui se détermine en allumant et en éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter l'espacement entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demander l'aide du concessionnaire ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Mise en garde :

Toute transformation ou modification non expressément autorisée par l'autorité responsable pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.



ADVERTENCIA

Por favor, lea y siga todas las instrucciones y precauciones de seguridad que se detallan a continuación antes de utilizar este producto. El no hacerlo puede traer como consecuencia lesiones personales graves y / o daños materiales.

Precauciones de seguridad

- No exponer el producto a fuentes de calor (incluyendo las llamas abiertas y la luz directa del sol).
- No exponer el producto ni al agua ni a líquidos. Si un líquido se introduce en el producto desconectarlo inmediatamente de toda fuente de energía y de cualquier dispositivo.
- No desarmar ni modificar el producto.
- No dejar caer el producto (evitar todo impacto que podría dañar sus circuitos internos).
- En el caso improbable de alguna anomalía (olores extraños, sobrecalentamiento, filtraciones, cambios de color, etc.) dejar de usar el producto inmediatamente.
- No limpiar el producto con líquidos ni sustancias químicas (usar solamente un trapo seco).
- Utilizar solamente los accesorios y piezas especificados por el fabricante.
- Deshacerse del producto en forma correcta (no arrojarlo a la basura ni incinerarlo).
- No dejar en producto sin vigilancia cuando está en funcionamiento o cargándose.
- Este producto no es un juguete: MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- No cargar más de un dispositivo a la vez en un mismo puerto USB.
- Solo recargar este dispositivo mediante un adaptor de pared USB (no incluido)
- No recargar a través del puerto USB del ordenador
- No utilizar el producto mientras se está cargando.
- Si el producto no se utiliza por largos periodos de tiempo, hay que cargarlo cada 3 meses para evitar dañar la batería.

MANUAL DEL USUARIO DEL T309

El T309 es un juego de auriculares estéreo plegables inalámbricos, 4.0 CSR, de gran calidad, con conector de audio manual. Sírvase leer a continuación las especificaciones e instrucciones del producto.

Especificaciones del T309

Tipo de batería: Recargable de polímero de litio grado A

Duración/vida útil de la batería: 300 veces

Capacidad: 400 mAh

Potencia de entrada y corriente: DC 5V/1A

Potencia de salida del sonido: 25mW

Sensibilidad: 95dB

Respuesta en frecuencia: 20Hz – 20KHz

Tasa de distorsión: <1%

Versión inalámbrica: 4.0 CSR

Rango de comunicación inalámbrica: 10 metros

Tiempo de carga (0-100%): 2 horas


Tiempo de reproducción: hasta 25 horas

Accesorios: cable audio AUX y cable de carga Micro USB

Dimensiones del producto: 7 1/8" x 6"

Peso neto: 153g

Diagrama del T309



1. Botón multifunción: (encendido/apareado)
2. Canción previa
3. Canción siguiente

4. Subir volumen
5. Bajar volumen
6. Indicador LED
7. Entrada 3.5 AUX
8. Micrófono
9. Entrada de carga micro USB

Funcionamiento del T309

1. Encendido: presionar y mantener presionado botón multifunción – luz LED azul parpadeará para indicar que los auriculares están listos a aparearse. NOTA: dispositivos previamente apareados se conectarán automáticamente a los auriculares **T309**
2. Apagado: presionar y mantener presionado botón multifunción.

Apareamiento inalámbrico

1. Una vez que el T309 se ha encendido activar la función Bluetooth en el dispositivo electrónico.
2. Buscar la señal Bluetooth **Spector T309** y aparear el dispositivo (luz LED azul permanecerá encendida con el T309 apareado y parpadeará lentamente en modo música).
3. PARA DESCONECTAR Bluetooth – presionar y mantener presionado el botón “canción previa” por 10 segundos.

Modo inalámbrico

1. Reproducir/Pausa/Contestar y Terminar llamada: presionar botón multifunción
2. Control de volumen: presionar botones +/-
3. Saltar canciones: presionar botón saltar /skip

Modo Aux

1. NOTA: El T309 NO requiere batería en modo AUX.
2. Conectar el cable audio 3.5mm AUX en el **T309** y en el dispositivo audio (si están encendidos los auriculares, se APAGARÁN automáticamente al conectar el cable).
3. Reproducir/Pausa/Saltar canción/Control volumen/Responder y Terminar llamadas: deben controlarse directamente desde el dispositivo audio.

Carga del T309

1. Insertar el micro USB en el **T309** y conectar la salida USB en un adaptador de toma de corriente mural (no incluido).
2. Luz LED roja indica que el dispositivo está cargando (Luz LED roja se apagará una vez completada la carga).
3. Indicador de batería baja: una alarma avisará el nivel de batería bajo para recargar los auriculares.



DÉCLARACIÓN DE LA FCC

Este aparato cumple con la norma 15 del reglamento de la FCC. Su funcionamiento debe cumplir con las siguientes condiciones:

- (1) El aparato no debería causar interferencias perjudiciales y
- (2) Su funcionamiento no debería afectarse a causa de interferencias perjudiciales.

Este aparato ha sido objeto de pruebas que demuestran cumplir con los límites exigidos a un aparato digital clase B, según las reglas de la FCC. Estos límites tienen el objeto de brindar protección, dentro de márgenes razonables, contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este aparato produce, utiliza y puede irradiar energía de frecuencia radial y de no ser instalado según sus instrucciones, puede causar interferencia en las comunicaciones radiales.

Aún así, no existe garantía contra dicha interferencia en instalaciones particulares. Si se producen interferencias en la recepción radial o de TV, lo que puede comprobarse al apagar y encender el aparato, el usuario podrá intentar corregir el problema mediante alguna de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la distancia entre el aparato y el receptor.
- Conectar el aparato en un circuito diferente al del receptor.
- Pedirle ayuda al concesionario o un técnico de radio/TV autorizado.

Aviso:

Toda transformación o modificación no autorizada explícitamente por la autoridad responsable podría anular el derecho a utilizar el equipo.