



SPECTOR & CO.

# T802



**Compatible with smartphone devices with a maximum width of 3 1/4" (iOS versión 5.0 and higher/Android version 4.2 and higher)**

1. Insert smartphone device in the adjustable holder
2. Insert the 3.5mm audio cord attached to the T802 into the audio jack on your smartphone
3. Activate the camera on your smartphone (camera needs to be on front facing mode)
4. Extend the handle to the desired length & press the shutter button to take a picture

#### For Android version 4.2 and LOWER

1. Insert smartphone device in the adjustable holder
2. Insert the 3.5mm audio cord attached to the T802 into the audio jack on your smartphone
3. Activate the camera on your smartphone (camera needs to be on front facing mode)
4. Click settings to find the volume key
5. Set the "volume key" to "camera button" to take a photo with the shutter button

*\* If shutter button still does not work, download a camera application (recommended: Camera360 Ultimate). The settings in this app support switching the volume key function to the camera button function when T802 is plugged in.*

**Compatible avec dispositifs du type téléphone intelligent, ayant une largeur maximum de 3 1/4 po (version iOS 5.0 et plus récente/version Android 4.2 et plus récente).**

1. Insérer le dispositif téléphone intelligent dans le support ajustable.
2. Insérer le câble audio de 3.5mm rattaché au T802 dans la prise audio du téléphone intelligent.
3. Activer l'appareil photo du téléphone intelligent (la caméra frontale doit être activée).
4. Étendre la poignée à la longueur désirée et appuyer sur le déclencheur pour prendre une photo.

#### Version Android 4.2 et ANTERIEURES

1. Insérer le dispositif téléphone intelligent dans le support ajustable.
2. Insérer le câble audio de 3.5mm rattaché au T802 dans la prise audio du téléphone intelligent.
3. Activer l'appareil photo du téléphone intelligent (la caméra frontale doit être activée).
4. Cliquer sur paramètres pour trouver la touché du volume.
5. Régler la « touche du volume » à « touche de l'appareil photo » pour prendre une photo au moyen du déclencheur.

*\* Si le bouton de déclenchement ne fonctionne toujours pas, téléchargez une application d'appareils photo (nous recommandons : « Camera360 Ultimate »). Les paramètres de cette application permettent de changer la fonction des boutons de volume en fonction caméra quand branché au T802*

**Compatible con dispositivos del tipo smartphone, con un ancho máximo de 3 1/4 pulg (versión iOS 5.0 y más reciente/version Android 4.2 y más reciente).**

1. Insertar el dispositivo smartphone en el soporte ajustable.
2. Insertar el cable audio de 3.5mm unido al T802 en la toma de audio del smartphone.
3. Activar la cámara del smartphone (la cámara frontal debe estar activada).
4. Extender la empuñadura al largo deseado y pulsar el botón del disparador para sacar una foto.

#### Versión Android 4.2 y ANTERIORES

1. Insertar el dispositivo smartphone en el soporte ajustable.
2. Insertar el cable audio de 3.5mm unido al T802 en la toma de audio del smartphone.
3. Activar la cámara del smartphone (la cámara frontal debe estar activada).
4. Clickear sobre configuración para encontrar el botón de volumen.
5. Ajustar el botón "volumen" a "botón de cámara" para tomar una foto con el disparador.

*\* Si el botón de captura sigue sin funcionar, descarga una aplicación ( se recomienda: Camera 360 Ultimate) Esta permite usar el botón de volumen como botón de captura cuando el T802 está conectado.*

## WARNING/AVERTISSEMENT/ADVERTENCIA

Do not expose this product to water or liquids  
Avoid cleaning this product using liquids or chemical substances (use dry cloth only)  
This product is not a toy: KEEP AWAY FROM CHILDREN

Ne pas exposer le produit ni à de l'eau ni à des liquides  
Éviter de nettoyer le produit avec des liquides ou des substances chimiques (n'utiliser qu'un tissu sec)  
Ce produit n'est pas un jouet: LE GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

No exponer el producto ni al agua ni a líquidos.  
No limpiar el producto con líquidos ni sustancias químicas (usar solamente un trapo seco).

