



WARNING

Please read and follow all of the instructions & safety precautions detailed below prior to using this product. Failure to do so may result in serious personal injury and / or property damage.

Safety Precautions

- Do not expose this product to heat sources (including open flame or direct sunlight)
- Do not expose this product to water or liquids. If liquid enters the product, immediately unplug the product from any connected power sources or devices.
- Do not disassemble or modify the product
- Avoid dropping this product (or any other heavy impact which might damage the internal circuit)
- In the unlikely event of any abnormalities (such as strange odor, overheating, leaking, color change, etc.), discontinue use immediately.
- Avoid cleaning this product using liquids or chemical substances (use dry cloth only)
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer
- Dispose of this item properly (do not dispose of it in trash receptacles and do not attempt to incinerate it)
- Do not leave this product unattended while it is in use or while it is being charged
- This product is not a toy: KEEP AWAY FROM CHILDREN
- Only re-charge this device using a USB port wall adapter (not included)
- Do not re-charge via USB port on a computer
- Do not use this product while it is being charged
- When not being used for prolonged periods of time please charge every 3 months to avoid damaging the battery

T230 ADDI USER MANUAL

The T230 Addi speaker is a powerful, quality wireless speaker V5.0. Please read product specifications and user guide below.

T230 Addi Specifications

Battery Type: Grade A non-recycled Lithium Polymer

Battery Duration/Lifespan: 500 times

Capacity: 520 mAh

Power Input & Current: DC 5V/1A

Sound Output: 3W x 1 speaker

Sensitivity: 80 dB

Frequency Response: 20Hz - 20KHz

Distortion Rate: < 1%

Wireless Version: V5.0

Range of Wireless Communication: up to 10 meters

Charge Time (0-100%): approx. 1.5 hours

Playback Time: up to 15 hours

Accessories included: Micro USB charging cable & 3.5 mm AUX cable

Product Size: 60mm x 60mm x 50mm

Net Weight: approx. 200g

To charge the T230


1. Insert the micro USB tip of the charging cable into the T230 & connect USB output to a wall adapter (not included)
2. Red LED light indicates the speaker is in charging mode. Red LED will turn off when speaker is fully charged. (charge time is approximately 1.5 hours)

Operation


Wireless Mode

1. Pairing the T230 with your audio device

- a. Push the T230 on switch to the LEFT to activate the Wireless function (LED light will quickly flash blue to indicate the speaker is ready for pairing)
- b. Turn on the Bluetooth on your audio device
- c. Device name is Spector T230 (no pairing password required)
- d. Blue LED light will flash once connected

** To re-activate a wireless connection with a previously paired Bluetooth device, press the  button immediately when the speaker is turned on (switch button to the LEFT). Wireless connection will resume.

2. Operation in Wireless mode

- a. 

Quick Press: Play next song

Press & Hold: Volume increase

- b. 

Quick Press: Play last song

Press & Hold: Volume decrease

- c. 

Music mode:

- Quick Press to Play/Pause
- Quick press to Answer/End a call
- Press & hold for 2 seconds to reject incoming call
- Press twice quickly to redial last call

NOTE: After a call is terminated, the T230 will resume to previous working status. Red LED light will flash to indicate low battery

AUX in Mode

1. Push the T230 on switch to the RIGHT to activate AUX mode (green LED light will remain lit in AUX mode)
2. Connect the AUX cable to the speaker & to your audio device
3. When in AUX mode you must use your audio device to operate the speaker (play/pause skip songs/volume control. Incoming calls cannot be answered/rejected when T230 is in AUX mode)



FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning:

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



AVERTISSEMENT

S'il vous plaît lire et suivre toutes les instructions et consignes de sécurité indiquées ci-dessous avant d'utiliser ce produit. De ne pas prendre ces précautions pourrait entraîner des blessures graves et / ou des dommages matériels.

Précautions de sécurité

- Ne pas exposer le produit à des sources de chaleur (incluant les flammes nues ou la lumière directe de soleil).
- Ne pas exposer le produit ni à de l'eau ni à des liquides. Si du liquide s'introduit dans le produit débrancher celui-ci immédiatement de toute source d'énergie ou d'un dispositif quelconque.
- Ne pas démonter ni modifier le produit.
- Éviter de laisser tomber le produit (et tout impact qui pourrait endommager ses circuits internes).
- Dans le cas improbable d'anomalies (telles que odeurs étranges, surchauffe, filtrations, changements de couleur, etc.) arrêter d'utiliser le produit immédiatement.
- Éviter de nettoyer le produit avec des liquides ou des substances chimiques (n'utiliser qu'un tissu sec).
- N'utiliser que les pièces et les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Se débarrasser du produit correctement (ne pas le jeter aux poubelles ni essayer de l'incinérer).
- Ne pas laisser le produit sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement ou en cours de chargement.
- Ce produit n'est pas un jouet: LE GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
- Seulement recharger ce dispositif en utilisant un port USB adapter à une prise murale (non inclus)
- Ne pas recharger via le port USB d'un ordinateur
- Ne pas utiliser le produit lorsqu'il est en cours de chargement.
- Si le produit ne s'utilise pendant des périodes de temps prolongées il faut le charger tous les trois mois pour éviter d'endommager la batterie.

MANUAL DE L'UTILISATEUR DE L' ADDI T230

L'Addi T230 est un haut-parleur sans fil puissant, de qualité V5.0. Veuillez lire les instructions et spécifications du produit ci-dessous.

Spécifications de l'Addi T230

Type de batterie : Lithium polymère non recyclée grade A

Durée/vie utile de la batterie : 500 fois

Capacité : 520 mAh

Puissance d'entrée et courant : 5V/1A CC

Puissance du son : 3W x 1 haut-parleur

Sensitivité : 80 dB

Réponse en fréquence : 20Hz - 20KHz

Taux de distorsion : <1%

Version sans fil : V5.0

Portée de la transmission sans fil : jusqu'à 10 mètres

Temps de chargement (0-100%) : jusqu'à 1.5 heures

Temps de reproduction : jusqu'à 15 heures

Accessoires inclus : câble de chargement Micro USB et câble AUX de 3.5 mm

Dimensions du produit : 60mm x 60mm x 50mm

Poids net : environ 200g

Chargement du T230


- 1) Insérez l'extrémité micro USB du câble de chargement et connectez la sortie USB à une prise murale (non inclus)
- 2) La lumière Led rouge indique que le haut-parleur est en mode de chargement. La lumière Led rouge s'éteint lorsque le haut parleur est chargé. (temps de chargement approximé 2 heures).

Fonctionnement


En mode Sans fil

1. Appariement du T230 avec un dispositif audio

- a. Poussez l'interrupteur du T230 vers la GAUCHE pour activer la fonction sans fil (la lumière LED clignotera bleu pour indiquer que le haut-parleur est prêt pour l'appariement
- b. Activez la fonction Bluetooth dans le dispositif audio
- c. Le nom du dispositif est Spector T230 (pas de mot de passé requis)
- d. La lumière LED bleue clignotera une fois connectée


** Pour réactiver une connexion sans fil avec un dispositif préalablement apparié presser sur le bouton  immédiatement après avoir allumé le haut-parleur (bouton à GAUCHE). La connexion sans fil reprendra.

2. Fonctionnement en mode sans fil

- a. 

Appuyer rapidement : Reproduire chanson suivante

Appuyez longuement : Hausser le volume

- b. 

Appuyer rapidement : Reproduire dernière chanson

Appuyez longuement : Baisser le volume

- c. 

Mode musique : Appuyer rapidement pour Reproduire/Pause

Mode appel : Appuyer rapidement pour Répondre/Terminer un appel/ Appuyez longuement (maintenir enfoncé 2 secondes) pour refuser un appel entrant / Appuyer rapidement deux fois pour recomposer dernier numéro

NOTE: Après terminer un appel, le T230 retournera à son état précédent. La lumière LED rouge clignotera pour indiquer faible charge de la batterie.

En mode AUX

1. Poussez l'interrupteur du T230 vers la DROITE pour activer le mode AUX (la lumière LED verte demeure allumée en mode AUX).
2. Connecter le câble AUX dans le haut-parleur et dans le dispositif audio.
3. En mode AUX il faut utiliser le dispositif audio pour opérer le haut-parleur (reproduire/pause sauter chansons/contrôle de volume et répondre/terminer un appel).



DÉCLARATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme au point 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne devrait pas causer d'interférences nuisibles et
- (2) Ne devrait pas voir son fonctionnement altéré par des interférences nuisibles.

Cet équipement a fait l'objet de tests ayant démontré sa conformité aux limites correspondantes à un appareil numérique de classe B, selon la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. L'équipement génère, utilise et émet de l'énergie de fréquences radio et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui se détermine en allumant et en éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter l'espacement entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demander l'aide du concessionnaire ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Mise en garde :

Toute transformation ou modification non expressément autorisée par l'autorité responsable pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.



ADVERTENCIA

Por favor, lea y siga todas las instrucciones y precauciones de seguridad que se detallan a continuación antes de utilizar este producto. El no hacerlo puede traer como consecuencia lesiones personales graves y / o daños materiales.

Precauciones de seguridad

- No exponer el producto a fuentes de calor (incluyendo las llamas abiertas y la luz directa del sol).
- No exponer el producto ni al agua ni a líquidos. Si un líquido se introduce en el producto desconectarlo inmediatamente de toda fuente de energía y de cualquier dispositivo.
- No desarmar ni modificar el producto.
- No dejar caer el producto (evitar todo impacto que podría dañar sus circuitos internos).
- En el caso improbable de alguna anomalía (olores extraños, sobrecalentamiento, filtraciones, cambios de color, etc.) dejar de usar el producto inmediatamente.
- No limpiar el producto con líquidos ni sustancias químicas (usar solamente un trapo seco).
- Utilizar solamente los accesorios y piezas especificados por el fabricante.
- Deshacerse del producto en forma correcta (no arrojarlo a la basura ni incinerarlo).
- No dejar en producto sin vigilancia cuando está en funcionamiento o cargándose.
- Este producto no es un juguete: **MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- No cargar más de un dispositivo a la vez en un mismo puerto USB.
- Solo recargar este dispositivo mediante un adaptor de pared USB (no incluido)
- No recargar a través del puerto USB del ordenador
- No utilizar el producto mientras se está cargando.
- Si el producto no se utiliza por largos periodos de tiempo, hay que cargarlo cada 3 meses para evitar dañar la batería.

MANUAL DEL USUARIO DEL ADDI T230

El Addi T230 es un parlante potente, de calidad inalámbrica (V5.0). Sírvase leer a continuación las especificaciones y las instrucciones de uso del producto.

Especificaciones del Addi T230

Tipo de batería: Polímero de litio

Duración/vida útil de la batería: 500 veces

Capacidad: 520 mAh

Potencia de entrada y corriente: 5V/1A CC

Potencia se salida: 3W x 1 parlante

Sensibilidad: 80 dB

Respuesta de frecuencia: 20Hz - 20KHz

Tasa de distorsión: <1%

Versión inalámbrica: V5.0

Rango de comunicación inalámbrica: hasta 10 metros

Tiempo de carga (0-100%): hasta 1.5 horas

Tiempo de reproducción: hasta 15 horas

Accesorios incluidos: Cable de carga Micro USB y cable AUX de 3.5 mm

Dimensiones del producto: 60mm x 60mm x 50mm

Peso neto: aprox. 200 gramos

Para cargar el T230


1. Inserte el extremo USB del cable de carga en el T230 y conecte la salida USB a un adaptor de pared (no incluido)
2. La luz roja LED indica que el parlante está en modo de carga. La luz LED roja se apagará cuando el parlante se haya cargado completamente. (tiempo de carga aproximado 1.5 horas).

Funcionamiento


En modo inalámbrica

1. Apareamiento del T230 con un dispositivo audio.

- a. Deslizar el interruptor del T230 hacia la IZQUIERDA para activar la función Bluetooth (la luz LED parpadeará azul para indicar que el parlante está listo para aparearse).
- b. Activar la función Bluetooth en el dispositivo audio.
- c. El nombre del dispositivo es Spector T230 (no necesita contraseña).
- d. La luz LED azul parpadeará una vez el dispositivo conectado.

** Para reactivar una conexión Bluetooth con un dispositivo previamente apareado oprimir el botón  inmediatamente después de encender el parlante (botón a IZQUIERDA). La conexión Bluetooth se reanudará.

2. Funcionamiento en modo inalámbrica

a. 

Oprimir brevemente: Reproducir canción siguiente

Oprimir prolongadamente: Aumentar volumen

b. 

Oprimir brevemente: Reproducir canción anterior

Oprimir prolongadamente: Bajar volumen

c. 

Modo música: Oprimir brevemente para Reproducir/Pausa

Modo de llamada: Oprimir brevemente para Responder/Terminar llamada/ Oprimir prolongadamente (mantener por 2 segundos) para rechazar llamada entrante/

Oprimir brevemente dos veces para volver a marcar el último número.

NOTA: Después de terminar una llamada, el T230 volverá a su estado anterior. La luz LED roja parpadeará para indicar nivel de batería bajo.

En modo AUX

1. Deslizar el interruptor del T230 hacia la DERECHA para activar el modo AUX (la luz LED verde se mantiene encendida en modo AUX).
2. Conectar el cable AUX al parlante y al dispositivo audio.
3. En modo AUX debe usarse el dispositivo audio para controlar el parlante (Reproducir/Pausa Saltar canción/Controlar volumen y Responder/Terminar llamadas)



DÉCLARACIÓN DE LA FCC

Este aparato cumple con la norma 15 del reglamento de la FCC. Su funcionamiento debe cumplir con las siguientes condiciones:

- (1) El aparato no debería causar interferencias perjudiciales y
- (2) Su funcionamiento no debería afectarse a causa de interferencias perjudiciales.

Este aparato ha sido objeto de pruebas que demuestran cumplir con los límites exigidos a un aparato digital clase B, según las reglas de la FCC. Estos límites tienen el objeto de brindar protección, dentro de márgenes razonables, contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este aparato produce, utiliza y puede irradiar energía de frecuencia radial y de no ser instalado según sus instrucciones, puede causar interferencia en las comunicaciones radiales.

Aún así, no existe garantía contra dicha interferencia en instalaciones particulares. Si se producen interferencias en la recepción radial o de TV, lo que puede comprobarse al apagar y encender el aparato, el usuario podrá intentar corregir el problema mediante alguna de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la distancia entre el aparato y el receptor.
- Conectar el aparato en un circuito diferente al del receptor.
- Pedirle ayuda al concesionario o un técnico de radio/TV autorizado.

Aviso:

Toda transformación o modificación no autorizada explícitamente por la autoridad responsable podría anular el derecho a utilizar el equipo.