

Manuel de l'utilisateur



➤ Fonctions des commandes

Bouton Bluetooth/OFF/AUX (Bluetooth/ARRÊT/AUX.) : Mise sous/hors tension des 2 modes différents

- **+ / ►** " Pression momentanée : pièce suivante; Pression prolongée : volume plus élevé; (Ne s'applique pas au mode AUX)
- **◀ -** " Pression momentanée : pièce précédente; Pression prolongée : volume plus bas; (Ne s'applique pas au mode AUX)
- Dans le mode Bluetooth : une pression momentanée [LECTURE / PAUSE] pour lire votre liste d'écoute, ou [RÉPONSE / RACCROCHER] pour la gestion de vos appels téléphoniques.

1

Dans le mode Bluetooth : un double-clic pour la recomposition du dernier numéro; une pression prolongée pendant 2 secondes pour la réjection des appels.

➤ Pairage Bluetooth

- Assurez-vous que le haut-parleur Bluetooth soit hors circuit.
- Placez le bouton Bluetooth/OFF/AUX au mode Bluetooth; la DEL bleue clignotera 6 fois. Pressez momentanément le bouton **►** [LECTURE / PAUSE], la DEL bleue et rouge clignote alternativement.
- Suivez les instructions de votre téléphone mobile pour Bluetooth et permettez-lui de rechercher l'état du casque d'écoute Bluetooth. Normalement, ceci est réalisé en passant au menu « Set-up »

2


(Configuration), « Connect » (Connexion) ou « Bluetooth » et en sélectionnant l'option de la recherche des dispositifs Bluetooth.

- Le cellulaire peut détecter le haut-parleur Bluetooth « Spector » et demande si vous souhaitez établir la connexion de votre cellulaire à ce haut-parleur. Pressez « Yes » (Oui) ou « Confirm » (Confirmer) pour effectuer la connexion.
- Entrez le mot de passe ou le NIP 0000 et pressez « Yes », ou « Confirm ». (Remarque importante : Si le pairage est réussi, la DEL bleue clignotera. Si le pairage n'est pas réussi, la DEL bleue et rouge clignote alternativement. Vous devrez alors effectuer de nouveau un pairage.)

➤ Indications de la DEL


3

DEL verte allumée :	Dans le mode AUX
DEL bleu clignotante :	Dans le mode Bluetooth
DEL bleu et rouge clignote alternativement	Pairage Bluetooth
DEL rouge allumée :	L'appareil se charge
DEL rouge éteinte :	Chargé à fond
DEL rouge clignote :	Charge basse



4

➤ Description du connecteur



5

➤ Spécifications

Connecteur de l'entrée AUXILIAIRE
Placez le bouton Bluetooth/OFF/AUX à la position AUX. Branchez le connecteur auxiliaire au connecteur de 3,5 mm de n'importe lequel des dispositifs : ordinateur bloc-note, téléphone intelligent, lecteurs MP3/MP4.

Main libre Bluetooth
Placez le bouton Bluetooth/OFF/AUX à la position Bluetooth. Utilisez la gestion Bluetooth de votre liste d'écoute et de vos appels téléphoniques.

Stéréo Bluetooth
Les haut-parleurs stéréo Bluetooth, supportant A2DP/AVRCP, vous permet de jouir de la musique stéréo haute-fidélité sans fil.

6

➤ Caractéristiques techniques

Version de Bluetooth : V2.1	Connecteur de l'entrée auxiliaire : 3,5 mm
Tension de la pile : 3,7 V	Pile rechargeable : 520 mAh (via le câble USB)
Tension de charge : 5 V	Haut-parleur : 45 mm, 4 Ω, 3 W
Distorsion : < 0,5 %	Rapport signal sur bruit : > 95 dB
Poids net : 230 g	Dimensions : 60 x 60 x 50 mm

Contient :
1 haut-parleur stéréo Bluetooth
1 câble USB et connecteur de 3,5 mm

➤ Règlements de sécurité

- Lisez attentivement le manuel de l'utilisateur.

7

- Gardez l'appareil hors d'atteinte des enfants.
- Ne frappez pas ou ne tapez pas sur l'appareil. Ne jetez pas l'appareil au feu.
- Ne l'exposez pas à de hautes températures ou à l'humidité. La performance de l'appareil sera atténuée lorsque celui-ci est utilisé dans des régions froides.
- Ne bloquez pas la grille protégeant le haut-parleur sur le dessus de l'appareil.
- Veuillez retourner l'appareil pour les réparations s'il est endommagé ou tombe en panne. Ne tentez pas de le démonter vous-même.
- L'appareil n'est plus couvert par la garantie lorsqu'il existe des marques de rouille, de choc thermique ou d'autre oxydation naturelle.

8

➤ Carte de garantie

Lors de l'achat de cet appareil, veuillez remplir cette carte et la conserver dans un endroit sûr.

Nom du produit : _____

Date de l'achat : _____

Nom du client : _____

N° de téléphone : _____

Adresse : _____

Fournisseur : _____

N° de téléphone : _____

Adresse : _____

Signature : _____

9